


7-32V WIFI modul

Model: DC 7-32V




User Guide

1) začněte s "EWelink" APP.




2) Zaregistrujte si účet EWlink.

3) Pokud máte účet EWelink, stačí se přihlásit. 8 Zapněte.



ON/OFF operating principie:
The connected appliances work/stop through live wire power on/off.

self-locking 1




Přidání zařízení do mobilní aplikace

C) Po instalaci zapněte zařízení a podržte tlačítko Match po dobu 6 sekund, dokud indikátor sítě (červená LED) nezačne rychle blikat (dvakrát zabliká a rozsvítí se).

@ Zadejte heslo k Wi-Fi.





8 Pojmenujte své zařízení.



1 Když svítí LED dioda WiFi, zařízení je online. 1

Kliknutím na tlačítka zapnutí/vypnutí v aplikaci můžete ovládat



Dálkový ovladač odpovídá kódu

Párování:

G) Podržte tlačítko párování 433 po dobu 3 sekund, červené světlo bliká @ dlouze stiskněte libovolné tlačítko, které odpovídá kódu @ uvolněte tlačítka dálkového ovladače, párování proběhlo úspěšně

Vymazání kódu:

Dlouze stiskněte tlačítko párování 433 po dobu 8 sekund, červené světlo zhasne, kód byl vymazán úspěšně!


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Řešení pro selhání párování produktů a

offline:

Přejděte na domovskou stránku aplikace a klikněte na ikonu v pravém dolním rohu rozhraní.

"Message" >hits" Guide" . "Profile" >hits" Ewelink support"



Pokud se nic z výše uvedeného nevyřeší, otevřete jej prosím v jiném telefonu. Zkuste načíst osobní hotspot.

Parameters:

Napájení: DC/AC 7V~32V

Max.Proud: 2200W / 10A

Wi-Fi Standard:Wi-Fi 2.4ghz b/g/n

Pracovní teplota: -20°C~70°C

Rozměry: 69*41*20mm

Checklist before using the device

- Váš chytrý telefon nebo tablet se připojil k 2,4g WiFi síti s internetem.
- Máte správné heslo WiFi.
- Váš chytrý telefon nebo tablet musí mít přístup k obchodu s aplikacemi APP Store a Google Play.
- Váš router podporuje MAC adresy.